

Údržba masážneho panelu

Po použití panel opláchnite ručnou sprchou, utrite mäkkou handričkou alebo hubkou.

Pre dlhodobú údržbu používajte prostriedky určené pre domáce použitie, ktoré neobsahujú abrazívne častice. **Odporúčame používať čistiaci prípravok FROSCH.**

Nesmú sa používať čistiace prostriedky s koncentrovanými kyselinami, liehmi alebo prchavými látkami (riedidlo, alkohol, acetón) ako napríklad: **FIXINELA, PULIRAPID.**

Údržba trysiek a sprchovej hlavice

Trysky a sprchová hlavica, ktoré sú opatrené elastomerovými výstelkami stačí pre odstránenie usadenín prejsť prstom. Tieto usadeniny sa dotykcom uvoľnia.

Údržba termostatickej hlavice

Najmenej jeden krát do týždňa otočte termostatickú hlavicu v oboch smeroch až do krajných polôh (15 - 50 °C). Predídete tým zaneseniu kartuše nečistotami.

Záručný list

Vážený zákazník,

pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež závady vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

Záručné podmienky :

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž.
- výrobok nesmie byť čistený nesprávnymi čistiacimi prostriedkami.

Bez predloženia riadne vyplneného a potvrdeného záručného listu, reklamácia nebude uznaná.

Reklamáciu si uplatňuje spotrebiteľ v predajni, kde výrobok zakúpil. Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako vzniknutá vada prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.

Kupujúcemu bol výrobok predvedený a odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, a bol tiež oboznámený s jeho údržbou a zo záručnými podmienkami.

V Dňa